




## Monteringsbeskrivelse, Snøfangere

TA-4-11-43

01.03.23 R7

### FOR TRAPES- OG SANDWICHTAK AV STÅL (MIN.0,5MM)

SN TP-610/TP-810



**NB! Siden snøfangeren bare festes til platene, er det viktig at takplater og underkonstruksjon er tilstrekkelig innfestet til å kunne opppta den økte belastningen fra snøfangersystemet!**

Snøfanger plasseres normalt 20-40 cm opp fra takfot, men ved lange takutstikk bør den gjerne trekkes litt lenger opp. Tenk at opphopet snø bak snøfangeren bør ha sitt tyngdepunkt over vegg!

1. Konsollen plasseres på profiltoppen og skrues fast med 7 stk 6,3x19 mm rustfri skrue (vedpakket). Unngå å overtrekke skruene.
2. Fortsett på samme måte med øvrige konsoller på rett linje bortover taket. Maks C-C avstand mellom konsollene avleses i diagrammet på baksiden Når alle konsollene er montert, starter monteringen av gelender.

### FELLES FOR ALLE KONSOLLER: Gittergelender SN GG-11 (Her vist med SN S-606)




Fig. 1



Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4

Låseklemmene kan monteres på konsoll før konsoll monteres på tak. Klemmen føres inn i sporet.

Gelender føres ned i konsollene.

Påse at gelender ligger så langt ned i konsollen som mulig.

Låseklemmen vippes opp og presser ned i firkanthull i konsoll. **NB! Gi låsen et slag til slutt slik at knasten går i inngrep i hullet (Fig. 4)**





Fig. 5

Neste gelender føres ned i konsollen på samme måte og skyves deretter inn på det forrige ved hjelp av koblingsenden (Fig. 5). Gi gelenderet et lite dunk slik at skjøten i gelenderet går helt inn. Låsene settes på osv.. **Hvert gelender bør ikke stikke mer enn 20 cm ut fra endekonsollene**

## TABELL FOR MAKS C-C AVSTAND MELLOM KONSOLLER



- Ved sperrelengde over 6 m skal det brukes flere rader med maks 6 m avstand pr. rad. Avstanden mellom radene skal deles opp i like stor felt.
- I sløyser og saksinger hvor det lett kan bli opphopning av snø, må konsollene settes tettere sammen enn tabellen viser. Likeledes skal snøfangerne være uavbrutt langs hele taklengden og ikke stykkes opp over altaner eller inngangsporter. Dette pga at det kan oppstå skiveffekt ved snømassene.
- NB! Diagrammet er kun veiledende. Vær oppmerksom der hvor man er kjent med at ekstraordinære snøforhold kan oppstå.

**Tabellen dekker 3 forskjellige friksjonskoeffisenter:**

- F=0,05 dekker metallplate, glassert takstein og røle uten preging  
 F=0,25 dekker betongtakstein med eller uten overflatebehandling, teglstein, skifer, takfolie med preget overflate og asfalt takbelegg uten skiferbestring  
 F=0,5 dekker asfaltbelegg med skiferbestring, shingel, ru betongtakstein, taksteinsprofilert metallplattetekning med ru overflatebehandling